

Torukinnitusklambrid

Monteeritakse vastavalt teie soovidele.



Variandid	
E60670	Torukinnitusklamber D40, paigaldatud
E60671	Torukinnitusklamber D50, paigaldatud
E60672	Torukinnitusklamber D63, paigaldatud
E60673	Torukinnitusklamber D75, paigaldatud
E60674	Torukinnitusklamber D90, paigaldatud
E60675	Torukinnitusklamber D110, paigaldatud
E60676	Torukinnitusklamber D125, paigaldatud
E60677	Torukinnitusklamber D140, paigaldatud
E60678	Torukinnitusklamber D160, paigaldatud