

Flänsade anslutningar



Inklusive montering enligt dina öskemål. För flänsar monterade på tankens mantelyta rekommenderar vi endast flänsar upp till och med DN150 (160 mm), allt enligt DVS 2205-2.

| Varianter | |
|-----------|---|
| S60019 | Anslutning flänsad DN20 PN16, monterad |
| S693191 | Anslutning flänsad DN25 PN16, monterad |
| S693201 | Anslutning flänsad DN32 PN16, monterad |
| S693211 | Anslutning flänsad DN40 PN16, monterad |
| S693221 | Anslutning flänsad DN50 PN16, monterad |
| S693231 | Anslutning flänsad DN65 PN16, monterad |
| S693241 | Anslutning flänsad DN80 PN16, monterad |
| S693251 | Anslutning flänsad DN100 PN16, monterad |
| S60027 | Anslutning flänsad DN125 PN16, monterad |
| S60028 | Anslutning flänsad DN150 PN16, monterad |
| S60029 | Anslutning flänsad DN200 PN10, monterad |