



Stosar med slätända

Inklusive montering. Stosarna kan monteras på samtliga behållare och placeras enligt dina önskemål. Diametern i tabellen nedan avser stosens ytterdiameter.

För stosar monterade på tankens mantelyta rekommenderar vi endast flänsar upp till och med DN150 (160 mm), allt enligt DVS 2205-2.

| Varianter | |
|-----------|--|
| S62334 | Stos med slätända utv D20 L150 PE Svart, monterad |
| S62337 | Stos med slätända utv D25 L150 PE Svart, monterad |
| S60360 | Stos med slätända utv D32 L150 PE Svart, monterad |
| S60030 | Stos med slätända utv D38 L55 PE Svart, monterad |
| S60361 | Stos med slätända utv D40 L150 PE Svart, monterad |
| S60362 | Stos med slätända utv D50 L150 PE Svart, monterad |
| S60363 | Stos med slätända utv D63 L150 PE Svart, monterad |
| S60364 | Stos med slätända utv D75 L150 PE Svart, monterad |
| S60365 | Stos med slätända utv D90 L150 PE Svart, monterad |
| S60366 | Stos med slätända utv D110 L150 PE Svart, monterad |
| S60367 | Stos med slätända utv D125 L150 PE Svart, monterad |
| S60370 | Stos med slätända utv D140 L150 PE Svart, monterad |
| S60368 | Stos med slätända utv D160 L150 PE Svart, monterad |
| S60369 | Stos med slätända utv D200 L150 PE Svart, monterad |