



## Stosar med slätända

Inklusive montering. Stosarna kan monteras på samtliga behållare och placeras enligt dina önskemål. Diametern i tabellen nedan avser stosens ytterdiameter.

För stosar monterade på tankens mantelyta rekommenderar vi endast flänsar upp till och med DN150 (160 mm), allt enligt DVS 2205-2.

Varianter	
S62334	Stos med slätända utv D20 L150 PE Svart, monterad
S62337	Stos med slätända utv D25 L150 PE Svart, monterad
S60360	Stos med slätända utv D32 L150 PE Svart, monterad
S60030	Stos med slätända utv D38 L55 PE Svart, monterad
S60361	Stos med slätända utv D40 L150 PE Svart, monterad
S60362	Stos med slätända utv D50 L150 PE Svart, monterad
S60363	Stos med slätända utv D63 L150 PE Svart, monterad
S60364	Stos med slätända utv D75 L150 PE Svart, monterad
S60365	Stos med slätända utv D90 L150 PE Svart, monterad
S60366	Stos med slätända utv D110 L150 PE Svart, monterad
S60367	Stos med slätända utv D125 L150 PE Svart, monterad
S60370	Stos med slätända utv D140 L150 PE Svart, monterad
S60368	Stos med slätända utv D160 L150 PE Svart, monterad
S60369	Stos med slätända utv D200 L150 PE Svart, monterad